

本数1セットの例と、軸数記号のイメージ図となります。

選定のポイント

使用条件の設定

【軸数記号】

LMガイドを同一平面上に並列に組合わせて使用する場合、あらかじめ組合わせるLMレールの本数（軸数記号）をご指示ください。








精度規格については■1-78、ラジアルすきま規格は■1-73をご参照ください。

呼び形番の構成例

SHS25C2SSC0+1000LP - II

呼び形番（詳細は各形番のページに記載） 軸数記号（2軸並列使用を表す。1軸の場合は無記号）

【軸数記号】

軸数記号：なし 必要軸数1	軸数記号：II 必要軸数2	軸数記号：II 必要軸数2
	 注) ご注文の際には、軸数2の倍数で指示してください。	 注) ご注文の際には、軸数2の倍数で指示してください。
軸数記号：III 必要軸数3	軸数記号：IV 必要軸数4	その他 必要軸数2
 注) ご注文の際には、軸数3の倍数で指示してください。	  注) ご注文の際には、軸数4の倍数で指示してください。	 2軸対向使用